

Инструкция для ювелирных весов FC-50

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Разместите весы на горизонтальной плоской поверхности.

1. Нажмите кнопку «(I/O)» (кнопка включения/выключения).
2. Подождите, пока на дисплее не загорится [0.00].
3. Поместите объект(ы) на весовую платформу и дождитесь стабильного отображения.
4. Нажатием кнопки «M», вы можете переключаться между единицами веса.

ФУНКЦИЯ ТАРЫ

1. Включите весы, как описано выше.
2. Поместите «тару» на платформу.
3. Нажмите клавишу «T» (выбор тары) и подождите, пока не отобразится [0.00].
4. После этого можно класть на весы взвешиваемые предметы.

ФУНКЦИЯ ПОДСЧЕТА

Разместите весы на горизонтальной плоской поверхности.

1. Включите весы, нажав «(I/O)» (кнопка включения/выключения).
2. Подготовьте необходимое количество предметов для образца (25, 50, 75 или 100 шт) и положите их на платформу.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «PCS» (кнопка подсчета) пока на дисплее не появится «25», «50», «75» или «100».
4. Нажмите кнопку «M» и выберите число взвешиваемых предметов.
5. Снова нажмите «PCS» (кнопка подсчета) и на дисплее появится «PCS» в нижнем левом углу. Подсчет образца завершен.
6. Уберите образец.
7. Теперь вы можете положить предметы, которые вы хотите посчитать на платформу, и на дисплее отобразится их количество.

КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

Разместите весы на горизонтальной плоской поверхности.

1. Включите весы, нажав «(I/O)» (кнопка включения/выключения). Подождите, пока на дисплее не загорится [0.00].
 2. Нажмите кнопку «M» и удерживайте ее до того пока на дисплее не отобразится «CAL». Отпустите кнопку.
 4. Далее на дисплее появится вес, который нужно поместить на платформу.
 5. Поставьте нужную гирьку в центр платформы и подождите от 3 до 4 секунд, пока на экране не появится «PASS», затем весы перейдут в нормальный режим взвешивания.
 6. Уберите гирьку и нажмите «(I/O)» (кнопка включения/выключения), чтобы выключить весы.
- На этом калибровка закончена.